



# 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

ゲームや音楽再生、テレビ（ワンセグ）視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音声を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

ケーブルを本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が届かなくなり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げないでください。端子が破損するおそれがあります。

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。

接続プラグは本体の接続端子に対してまっすぐに抜き差ししてください。

マイク付ステレオヘッドセット（試供品）などを本体に装着し音声を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音声を上げすぎると、突然大きな音が耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

取り扱いについて詳しくは、マイク付ステレオヘッドセット（試供品）の取扱説明書をご参照ください。

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。マイク付ステレオヘッドセット（試供品）で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装、スイッチ付マイク外装	PC+ABS樹脂	—
イヤーピース	エラストマー樹脂	SUS
ケーブル	エラストマー樹脂	—
接続プラグ（3.5mm）（ボディ）	ポリプロピレン樹脂	—

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。</li> <li>● ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。</li> <li>● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。</li> <li>● ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラススクリーナーなどを使うと故障の原因となります。</li> <li>● microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。</li> <li>● microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。</li> <li>● 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収をおこなっております。</li> <li>● 本製品のmicroSDメモ리카ードスロットには、microSDメモ리카ード以外のものは挿入しないでください。</li> <li>● microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。</li> <li>● microSDメモ리카ードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失や故障の原因となります。</li> <li>● 受話音声を聞きこえるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。</li> </ul>	
20	21

<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の色色・焼付けを起こすことがあります。</li> </ul>	
<div> <div>■ <b>音楽／動画／テレビ（ワンセグ）／ラジオ機能について</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ（ワンセグ）などを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯機器の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に路切、駅の前や横断歩道ではご注意ください。</li> <li>● 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。</li> <li>● 車の中など周囲に人がいる場合には、マイク付ステレオヘッドセット（試供品）などからの音漏れにごご注意ください。</li> </ul> </div> <div> <div>■ <b>著作権・肖像権について</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをするや肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。</li> <li>● 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。</li> <li>● 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること</li> <li>● 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること</li> <li>● MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること</li> </ul> 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（<a href="http://www.mpegla.com">http://www.mpegla.com</a>）</li> </ul> </div> </div> </div>	
24	25

<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。</li> <li>3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客様さまセンターまでご連絡ください。</li> <li>● 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。</li> <li>● 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。</li> <li>● 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。</li> <li>● Bluetooth® 無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。</li> <li>● Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用するると電波が干渉し、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。</li> </ul>	
---	--

本製品のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

<div> <div><span></span></div> <div>24FH1/XX8/DS4/OF4</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth®機能：2.4FH1/XX8</li> </ul> <p>本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。 <li>● 無線LAN機能：2.4DS/OF4</li> <p>本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。</p> </p>

28	29
----	----

使用箇所	使用材料	表面処理
接続プラグ（3.5mm）（金属部）	銅合金	ニッケルメッキ

取り扱い上のお願

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。  
よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池パック、充電用機器、au Micro IC Card（LTE）、周辺機器共通

● 本製品は防水性能を有しておりますが、本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● 本製品の防水性能（IPX5、IPX7相当）を発揮するために、電池フタやmicroUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。  
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を侵入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままの電池フタの取り付け/取り外し、microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）

- 充電用機器
- 周辺機器

17

送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

電池フタ内側の銀色のシートは、はがさないでください。シートをはがすと、NFC／Felica™の読み書きができなくなる場合があります。

ライトセンサーを指でふさいだり、ライトセンサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明るさにライトセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に表示、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

ご使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

microUSB接続端子カバーやヘッドセット接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。

テレビ（ワンセグ）利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

静止画撮影や撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、テレビ（ワンセグ）を長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。

■ タッチパネルについて

● タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。

● ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

21

## ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

※ 控え作成の手段：連絡先のデータや音楽データ、撮影した静止画や動画など、重要なデータはmicroSDメモ리카ードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

## ■ microSDメモ리카ードについて

microSDメモ리카ードの取り扱いについて詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

## 防水／防塵性能に関するご注意

本製品は、microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、電池フタが完全に装着された状態でIPX5※1相当、IPX7※2相当の防水性能およびIPX5※3相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

具体的には、雨（1時間雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容をすべてにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IPX5※相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて維持（かくは）せず、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

25

- ■ ■
- ・ 2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- ・ 利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ・ 航空機内での使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86%～90%であれば一時的な使用は可能です。）
  - Xperia™ VL本体
  - 電池パック・au Micro IC Card（LTE）（Xperia™ VL本体装着状態）
- ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 卓上ホルダ用接続端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をとるとき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えてmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用するに影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中やテレビ（ワンセグ）視聴中または充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

## ■ 本体について

- 本製品の温度が上昇するとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。

18

- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指など爪が原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- タッチパネルを強く押す操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ボケツやカバンなどに入れて持ち運び際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

## ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 電池パックは充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、電池パックが放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池フタを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池/バックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池の回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて影れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

## ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器の電源プラグをコンセントから外してください。

22

## ご使用にあたっての重要事項

- ① microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
  - ワンセグアンテナケーブル使用中は防水性能を発揮できません。
- 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると浸水の原因となります。
- 手や本製品が濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。
- 各カバーを閉じるときは、カバーのヒンジを収納してからカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後カバーをなぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ③ 海水、プール、温泉の中には浸けないでください。
- ④ 常温（5℃～35℃）の真水・水道水以外の液体（アルコール・ジュースなど）には浸けないでください。
- ⑤ 砂浜などの土に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ⑥ 水中で使用しないでください。
- ⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。
- ⑧ 電池フタ内側の綱目状のシートは、はがさないでください。シートをはがすと、防水性能を維持できません。

## 快適にお使いいただくために

- ・ 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面側や電源キー、音量キー内部の水を抜いてください。
- ・ 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはしばらくあきらめませんが、濡れているものそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- ・ 送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

利用シーン別注意事項、共通注意事項、水に濡れたときの吸水きについて詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

**利用シーン別注意事項、共通注意事項、水に濡れたときの水抜きについて詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。**

<div> <div>Google Play／au Market／アプリケーションについて</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。</li> <li>◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。</li> <li>◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。</li> <li>◎ アプリケーションによっては、microSDメモ리카ードをセットしていないと利用できない場合があります。</li> <li>◎ アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。</li> <li>◎ 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションは、アプリケーション・バージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、「取扱説明書」に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。</li> </ul> </div> </div>	
--	--

<div> <div><span></span></div> <div><b>お問い合わせ先番号</b></div> </div>		
<div> <div>お客様センター</div> <div> <div> <div>総合・料金について（通話料無料）</div> <div> <div>一般電話からは</div> <div>au電話からは</div> </div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>0077-7-111</div> </div> <div> <div></div> <div>局番なしの157番</div> </div> </div> </div>		
<div> <div>Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.</div> <div> <div>紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）</div> <div> <div>一般電話からは</div> <div>au電話からは</div> </div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>0077-7-113</div> </div> <div> <div></div> <div>局番なしの113番</div> </div> </div>		
<div> <div>上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）</div> <div> <div><span></span></div> <div>0120-977-033</div> </div> <div> <div></div> <div>（沖縄を除く地域）</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>0120-977-699</div> </div> <div> <div></div> <div>（沖縄）</div> </div> </div>		
<div> <div>安心ケアタイサポーターセンター</div> <div> <div>紛失・盗難・故障について（通話料無料）</div> <div> <div>一般電話／au電話から</div> <div><span></span></div> </div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>0120-925-919</div> </div> <div> <div></div> <div>受付時間 9:00～21:00（年中無休）</div> </div> </div>		
<div> <div>発売元:KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）</div> <div>製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社</div> </div>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックを取り外したところには貼ってあるシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するもので、はがさないでください。</li> <li>● 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合、電波法に抵触します。本製品は電波法に基づき「特定無線設備の技術基準適合証明など」を受けており、その証として、「特定マーク㊦」が本製品本体の銘板シールに表示されておりす。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用できないようお願いいたします。</li> <li>● 本製品は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。</li> <li>● 本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。</li> <li>● 本製品に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。</li> <li>● 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。</li> <li>● 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。</li> <li>● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。</li> <li>● 撮影などした静止画や動画のデータ、着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。</li> </ul>	
---	--

19

- 指定の充電用機器の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタとmicroUSBケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災の原因となります。

### ■ au Micro IC Card（LTE）について

- au Micro IC Card（LTE）は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card（LTE）の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au Micro IC Card（LTE）を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Micro IC Card（LTE）のIC（金属）部分はいつもしきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- au Micro IC Card（LTE）にシールなどを貼り付けしないでください。
- au Micro IC Card（LTE）以外のカードを本製品に挿入しないでください。au Micro IC Card（LTE）以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

### ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

23

付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時および充電後の注意事項について詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

## Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について

- 本製品のBluetooth®機能および無線LAN機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用はできません。Wi-Fi®対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

## 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能・無線LAN機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。

24	27
----	----